

クリン&コート M30

<特長>


- ・水を使わず拭くだけで汚れを落とし、表面にツヤが出るクリームタイプのクリーナー。
- ・表面保護ツヤ出しと同時に静電気防止、防錆、抗菌効果

主な用途と使用方法

照明器具、冷蔵庫など電器製品のプラスチック面、金属面、塗装面など

- (1) 湿り気を帯びた布やスポンジに本品を適量つける。
- (2) 汚れ面を軽く拭いて汚れを取り除く。
- (3) 乾いたクロスで仕上げ拭きをする。

パソコンやテレビ、モニターなどの液晶画面には使用できません。
溝などに本品が入った場合は、綿棒で取り除いてください。



自転車、オートバイ、健康機器のグリップ、サドル、金属面など

- (1) 湿り気を帯びた布やスポンジに本品を適量つける。
- (2) 汚れ面を軽く拭いて汚れを取り除く。
- (3) 乾いたクロスで仕上げ拭きをする。

傷跡などに入り込んだ汚れの除去には、台所用スポンジの硬質面や歯ブラシなどで傷がつかないようにこすり洗います。

主要成分 植物系界面活性剤、バイオ酵素、シリコン、溶剤
液性：中性

使用上の注意事項

- ・本品の下記の場所での使用は避けてください。
 - (1) 液晶画面（パソコン、テレビ、モニターなど）
 - (2) 染み込む素材（白木、布製品など）
- ・本品はごく少量の研磨剤が入っており、下記の素材等に使用する場合は、予め色落ちや傷などのトラブルが発生しないことを確認してから使用する。
 - (1) 軟質のプラスチック、鏡面仕上げのプラスチック
 - (2) 塗装面
 - (3) 天然皮革、大理石、鏡面仕上の金属面
- ・電器製品に使用するとき、必ずコンセントを抜いてから使用する。
- ・人体には使用しない。
- ・本品は環境にやさしいクリーナーですが、使用時には炊事用のゴム手袋の着用をお勧めします。
- ・本品は、クリームが溶けて一部が液状になっている場合がありますので、開栓時には口を上に向けて開けてください。